

# 村一无线信号侦测器使用说明

## 1 开机/关机

开机或关机，按功能键三秒钟即可（开机有 嘀 声），如同手机操作。

## 2 有声/无声切换

开机后，默认无声音侦测模式。按一下功能键使绿灯闪烁，为有声音侦测模式，再按一下，返回无声模式。

## 3 自动关机

开机超过4分钟，无侦测到任何信号，会自动关机；在4分钟内侦测到信号，会自动重新计算延时关机时间。

## 4 取消自动关机

3秒钟内连续按功能键6次，Auto Power off 指示灯亮，即可取消默认自动关机功能。重复操作，返回默认功能。

## 5 电池低电压指示

如功能指示灯由绿色变成红色，表示电池低电压，需更换新电池。

## 6 侦测无线偷拍、无线偷听信号

侦测到无线偷拍、偷听信号，会发出 哔哔 声响（声音模式），功能指示灯熄灭，4个信号指示灯随信号强弱变化，信号指示灯全亮表示已接近可疑信号源。将天线长度缩短，降低侦测灵敏度，缩小侦测范围，最终找到信号源位置。

## 7 侦测手机信号、手机基站信号

侦测手机及机基站信号均会发出电话铃声（声音模式），4个信号指示灯随信号强弱变化，功能指示灯亮为手机信号；功能指示灯熄，B.S 指示灯亮为基站信号。

## 8 使用技巧

将天线全部拉出，手持侦测器向前左右移动，如有弱信号显示，放慢移动速度，缓慢改变天线方向，调整天线长度，寻找信号显示较强的方向，直至找到目标。

