

村一無線信號偵測器使用說明

www.cunyi.com

開機 / 關機

開機或關機，按功能鍵三秒鐘即可（開機有嘀聲），如同手機操作。

有聲 / 無聲切換

開機後，默認無聲音偵測模式。按一下功能鍵使綠燈閃爍，為有聲音偵測模式，再按一下，返回無聲模式。

自動關機

開機超過 4分鐘，無偵測到任何信號，會自動關機；在 4分鐘內偵測到信號，會自動重新計算延時關機時間。

取消自動關機

3秒鐘內連續按功能鍵 6次，Auto Power of 指示燈亮，即可取消默認自動關機功能。重複操作，返回默認功能。

電池低電壓指示

如功能指示燈由綠色變成紅色，表示電池低電壓，需更換新電池。

偵測無線偷拍、無線偷聽信號

偵測到無線偷拍、偷聽信號，會發出嗶嗶聲響（聲音模式），功能指示燈熄滅，4個信號指示燈隨信號強弱變化，信號指示燈全亮表示已接近可疑信號源。將天線長度縮短，降低偵測靈敏度，縮小偵測範圍，最終找到信號源位置。

偵測手機信號、手機基站信號

偵測手機及機基站信號均會發出電話鈴聲（聲音模式），4個信號指示燈隨信號強弱變化，功能指示燈亮為手機信號；功能指示燈熄，B.S指示燈亮為基站信號。

使用技巧

將天線全部拉出，手持偵測器向前左右移動，如有弱信號顯示，放慢移動速度，緩慢改變天線方向，調整天線長度，尋找信號顯示較強的方向，直至找到目標。

